

## Manual de Activación de Control Parental CC-1000



## Bloqueo de Canales

 Para iniciar el proceso de bloqueo de canales se debe primero verificar que la opción este habilitada. Esto se puede hacer yendo a Menú>Opciones de Usuario>Control Paterno (a) y aquí verificar que "Bloqueo de Canal" este en Si(b)



Control paterno	b.
Bloqueo de canal	<si►< th=""></si►<>
Bloqueo de instalación	No
Programar Bloqueo	No

• El Código-PIN para esta caja es por default 0000 y como se aprecia en este menú, se puede modificar.



• Basta con ingresar el PIN default en actual y luego el PIN nuevo en la ventanilla que lo solicita, luego verificar previo a salir.



 Una vez verificado que la opción este habilitada presionar EXIT. Para proceder con el Bloqueo presionar el botón central OK/CH LIST, el cual despliega la siguiente pantalla.

M T R	odo / FAV Todos eservado Agrupar Ninguno Editar	
Agrupar : Ninguno		
111	Canal 11	
112	Canal 12	
113	Telesistema 3/7	
115	Canal 5	
117	Telecadena 7/4	
118	Telered 21	
120	Canal de las Estrellas	
200	Promo Channel	
201	PPV1 Ordénela 22620000	
202	PPV2 Ordénela 25401234	

 Se observa que el botón blanco en el control remoto despliega las opciones de EDITAR, aquí encontraremos la opción Bloquear/Desbloquear. Al seleccionarla solicitara ingresar el Código-PIN antes definido.



 Una vez seleccionada esta opción basta con ubicarse sobre los canales que se desean bloquear y presionar OK, de modo que aparezca un candado en dicha selección. Una vez seleccionados los canales que se desean bloquear presionar de nuevo el botón blanco para guardar los cambios.



• Una vez bloqueado el canal podrá ser visualizado solo al ingresar el Código-PIN.

