Manual de configuración EKT DCD4404i

- 1. Conectar cable de alimentación RF a la STB en la entrada RF IN
 - 2. Conectar la STB a su televisor por medio de HDMI o RCA



3. Al iniciar la STB la primera imagen a encontrar debe ser la siguiente

Configuración	Inicial					13:37 11/03/2016
	Idioma del Menú Huso Horario Formato de TV		< ((Español GMT - 6 16:9	> > >	
	Buscar					
	🗇 Navegación	OK Guardar		EXIT Regresa	r	

- 4. Elegir la opcion "Buscar", en la cual se realizará la primera buscqueda de canales
- 5. Al iniciar la busqueda debe de ver el progreso de como en la siguiente imagen

		Busc	ar			14:0	1 11/03/201
	ΓV	85			Radio	o 1	
80		Disney	Channel		1	Radio America.	
81		MTVH	lits				
82		Sony					
83		TDN					
84		Telesu	ır.				
85		AZ MU	indo				
			(681MHz - 536	60Ks - QAM256) Por	favor es	pere, escaneando	
	Progr	reso					44 %
L	Fuera	za	uuuuuuuu				98 %
	Calid	lad				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100%
		Bús Bus	queda Manual car Todos los Canales	Navegación	OK S	Seleccionar Exit Regresar	

6. Al completar el 100% de progreso precionar boton exit y estará listo para ver sus canales favoritos

	Buscar		14:05	11/03/2016
TV	188	Radio	o 51	
183	TNT2 HD	46	Salsa	
184	PBS HD	47	Disco Retro	
185	Discovery Theater HD	48	Las 100 Mejores	
186	DTV HD.	49	Top 100 Ingles	
187	Disney Channel HD	50	Holiday Favorites	
188	INTI HD	51	Romancero Latino	
	Escan	ieo ha terminado		
Pro	ogreso (////////////////////////////////////			100%
Fu	erza (////////////////////////////////////			93 %
Са	alidad ///////////////////////////////////		unnnnnnn.	100%
	Búsqueda Manual Buscar Todos los Canales	gación <mark>ok</mark>	Seleccionar Exit Regresar	



CONTROL REMOTO



1

10

11

POWER Se utiliza para encender el receptor en modo ON/STANDBY (espera)	12	PVR Grabador personal de video.
TV AUX DVD STB Estas teclas se utilizan para controlar cada producto electrónico	13	FAV Esta tecla se utiliza para cambiar entre las listas favoritas.
(TV, VCR, DVD, STB) Es necesario presionar la tecla STB antes de utilizar el PVR	14,	SILENCIAR Esta tecla se utiliza para alternar entre el audio normal y silenciado.
0-9 TECLAS NUMÉRICAS Estas teclas se utilizan para ingresar valores numéricos y para seleccio-	15	HISTORIAL Muestra la lista de canales vistos con anterioridad.
nar el canal directamente ingresando el número	16	SALIDA Esta tecla se utiliza para salir de cualquier menú.
GUÍA Esta tecla se utiliza para abrir la Guía electrónica de programas.	17 ^ĩ	CH ▲CH▼ Estas teclas se utilizan para cambiar canales y para visualizar el menú.
MENÚ Esta tecla se utiliza para abrir el menú.	18	NAVEGACIÒN Fácil de mover hacia arriba, abajo, derecha o izquierda del menú.
VOL+ VOL- Estas teclas se utilizan para variar el	19	ÚLTIMO Esta tecla se utiliza para volver al canal anterior.
opciones del cursor en el menú.		AMARILLO
OK Esta tecla se utiliza para ingresar y confirmar cualquier dato para el receptor en los sistemas del menú. Se puede acceder directamente a la	20	AUDIO Esta tecla se utiliza para seleccionar la lista de sonido para el servicio actual y también se utiliza para seleccionar el modo del audio.
lista de canales presionando esta tecla en el modo de vista normal.	21	AZUL Teclas de funciones adicionales SUBTITULOS Abrir la lista de idioma de los
Esta tecla se utiliza para ver información del canal.		subtitulos. Seleccionar un idioma disponible.
	22	TEXTO Permitir el Teletexto.
Teclas de funciones adicionales	100	TV/Radio Esta tecla se utiliza para alternar
CAPTURA (1) Captura una pantalla.	23	entre el canal de la TV y el canal de la Radio. TV/INPUT Esta tecla se utiliza para cambiar
VERIFICAR (✓) Hace una selección de cualquier		una señal de entrada en el modo de TV
lista en el Menú.		FORMATO V

2	PVR Grabador personal de video.	25	APAGADO AUTOMÁTICO Esta tecla se utiliza para configurar la hora de apagado automático
31	FAV Esta tecla se utiliza para cambiar entre las listas favoritas.		SEGUIR REBOBINAR (I+4) Sigue rebobinando mientras se presiona esta tecla REBOBINADO RÀPIDO (+4)
4,	SILENCIAR Esta tecla se utiliza para alternar entre el audio normal y silenciado.		Rebobina rápido mientras reproduce AVANCE RÀPIDO ()→) Avanza rápido mientras reproduce SEGUIR ADELANTAR (→+)
51	HISTORIAL Muestra la lista de canales vistos con anterioridad.		Sigue adeiantando mientras presiona esta tecla. PARADA (■) Para de grabar o de reproducir. REPRODUCIR (►)
61	SALIDA Esta tecla se utiliza para salir de cualquier menú.	26	Reproduce el archivo grabado en velocidad normal. PAUSA (II) Hace una pausa en la pantalla mientras
71	CH ▲CH▼ Estas teclas se utilizan para cambiar canales y para visualizar el menú.		reproduce o activa la función TimeShift mientras está en vivo GRABAR(●) Comienza a grabar
81	NAVEGACIÒN Fácil de mover hacia arriba, abajo, derecha o izquierda del menú.		Movimiento lento mientras reproduce REPETICIÓN (+i-4) Observar una sección definida repetidamente
91	ÚLTIMO Esta tecla se utiliza para volver al canal anterior.		MARCARDOR () Marca una posición durante la reproducción para recordarla posterior- mente
0(AMARILLO Teclas de funciones adicionales AUDIO Esta tecla se utiliza para seleccionar la lista de sonido para el servicio actual y también se utiliza para seleccionar el modo del audio.		Va hacia el próximo indicador.
1	AZUL Teclas de funciones adicionales SUBTITULOS Abrir la lista de idioma de los subtítulos. Seleccionar un idioma disponible.		
2	TEXTO Permitir el Teletexto.		
31	TV/Radio Esta tecla se utiliza para alternar entre el canal de la TV y el canal de la Radio. TV/INPUT		

FORMATO V

24

Cambiar el Formato HD de la salida del video (1080p/1080i/720p/480p/AUTO)

Realizar búsqueda nuevamente

1. Presionar el botón de menú y elegir la opción de buscar automáticamente

		13:55 11/03/2016
	Buscar	
	Busqueda Automática Búsqueda Manual	
Navegación OK	Seleccionar EXT	Regresar

2. Aparecerá en su patalla la siguiente imagen, donde de presionar el botón rojo de su control para iniciar la búsqueda

Buscar			13:57	11/03/201
TV 0		Radio 0		
Presion	e el botón rojo para empezar la t	púsqueda automática de canales		
Progreso				0 %
Fuerza	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			98 %
Calidad	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	S	98 %
Búsqueda Manual Buscar Todos los C	anales 📀 Navegación	ок Seleccionar Exir Regresar		

3. Al iniciar la busqueda debe de ver el progreso de como en la siguiente imagen

		Busc	ar				14:01	11/03/201
T	۲V 8	35				Radio	1	
80	(Disney	Channel		1		Radio America.	
81	١	MTVH	lits					
82	:	Sony						
83		TDN						
84		Telesu	ır.					
85		AZ MU	indo					
			(681MHz - 53	60Ks - QAM25	56) Por fav	or espe	ere, escaneando	
	Progre	eso		mmp				44 %
	Fuerza	a	uuuuuuu		mm	nn		98 %
	Calida	d		unnn		"	,	100%
		Bús Bus	queda Manual car Todos los Canales	💮 Navega	ición	OK Se	eleccionar Exit Regresar	

4. Al completar el 100% de progreso precionar boton exit y estará listo para ver sus canales favoritos

	Buse	car			14:05	11/03/2016
TV	188			Radio 5	1	
183	TNT2	HD	46	S	alsa	
184	PBSH	HD	47	D	isco Retro	
185	Disco	very Theater HD	48	La	as 100 Mejores	
186	DTV	HD.	49	T	op 100 Ingles	
187	Disne	ey Channel HD	50	Н	loliday Favorites	
188	INTI	HD	51	R	omancero Latino	
NO.			Escaneo ha termi	nado		
Pro	ogreso			m		100%
Fu	erza		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, nn n		93 %
Са	alidad	unnunnun			uuuuuuu	100%
	Bú	squeda Manual scar Todos los Canales	💮 Navegación	OK Sele	eccionar <mark>exm</mark> Regresar	-

